

## Bedienungsanleitung

Einschneider Ausdrehköpfe  
mit Feinverstellung EWN Serie 112

## Instruction de service

Têtes porte-outils  
à un tranchant EWN série 112

## Operating instruction

Single-cutter boring heads  
with fine adjustment EWN series 112

## Einstellen der Schneide

## L'ajustage du tranchant

## Setting of the cutting edge

Schneide nach der stirnseitig auf dem Ausdrehkopf  
angebrachten Markierung ausrichten

Tranchant à orienter d'après le repère coté frontal  
sur la tête à aléser

Align the cutting edge by the mark on the face of  
the boring head

